



***Tylösand/Marstrand
Bruksanvisning***



Distributör

Kaminexperten Sverige AB

Sjöåkravägen 25

56431 Bankeryd

036-2906400

Ett bra beslut

Vi gratulerar dig till din Kaminex trädgårdskamin. Du har fattat ett bra beslut! Denna bruksanvisning kommer att underlätta monteringen av din nya trädgårdskamin för dig och göra dig införstådd i det första idrifttagandet.

Montering

Du behöver:

- 1 Torx-skruvmejsel eller batteridrivna skruvmejsel med motsvarande bit
- Det går lättast att genomföra monteringen om man är två personer
 - ca 5 minuter av din tid

Din trädgårdskamin levereras till dig i en säker trälåda. Lossa först hela de yttre träribborna, så att kaminen står fritt på det under träpodiet. Lyft nu upp kaminen från podiet och placera den efter eget tycke (såsom redan nämnts rekommenderas att man är två personer vid monteringen).

Du måste nu ta ut tillbehören (regnhatt och rökrör) från brännkammaren och ta bort förpackningsmaterialet försiktigt. Sätt ihop regnhatten och rökröret försiktigt eftersom lacken är relativt ömtålig före den första eldningen. Rökröret ska nu sättas över stöttarna på kaminen och därefter kan du använda din trädgårdskamin.

Sätt på utsugsröret direkt ovanifrån!

Lackering

Våra trädgårdskaminer är tillverkade av 100 % kvalitetsstål och är försedda med en ytterlackering av värmebeständig lackeringen Senotherm lack. Lacken är relativt ömtålig före den första eldningen. Om det skulle bli några repor vid monteringen kan dessa täckas över enkelt med motsvarande lack.

Första idrifttagande

Det första idrifttagandet får endast ske genom eldning och inte genom grillning. Senotherm-lackeringen bränns in fullständigt vid den första eldningen och blir

därigenom rep- och stötfast. Elda kaminen först bara lätt (ca 1 vedträ) och öka sedan långsamt värmeutvecklingen genom att lägga in ytterligare vedträn (max. 3,0 kg). Lacken är fullständigt inbränd efter ca 15 minuter. Vid denna process bildas en lätt ångutveckling utanpå kaminen. Denna process är normal och fullständigt ofarlig.

Använd inga medel som påskyndar eldningen, såsom sprit eller bensin!

Bränsle

Eldningen ska bara göras med torrt bokträ som lagrats minst två år (eller liknande). Du kan också använda träkol eller grillbriketter för grillningen. Dessa kan du lägga in direkt i brännkammaren på eldbetongstenen.

Grillrost ska tas bort ur brännkammaren under eldningen.

Bränn inget avfall, pallträ eller buskar i trädgårdskaminen!

Rengöring

Du kan hålla din trädgårdskamin ren på utsidan med ett mildt rengöringsmedel. I regel räcker det dock att man torkar av de yttre ytorna med en fuktig duk. Använd inga skarpa, spetsiga eller hårda föremål därvid, eftersom lacken kan skadas av detta. Glöm inte att tömma askan regelbundet. Detta ska göras efter varannan eller var tredje gång beroende på varaktighet och styrkan på eldningen.

Vänta alltid med rengöringen till trädgårdskaminen är fullständigt nedkyld!

Trälagring/underbyggnad

Du kan använda kaminunderbyggnaden för träförvaring. Stapla inte vedträna för högt, maximalt ett lager. Fuktigt trä kan torka genom värmeutvecklingen. Lagg försiktigt träet i underbyggnaden, eftersom den undre delen är försedd med en lackering.

Förvara inga lättantändliga delar i detta område!

Varningsupplysning:

Lämna aldrig elden utan uppsikt och ha alltid en brandsläckare till hands i omedelbar närhet. Håll barn borta från öppen eld! Försiktighet, risk för brännskador! Ha även en

brandsäker handske till hands vid eldningen. Under eldningen ska ett avstånd till ytterfasaden bevaras. Vi tar inget ansvar för ignorering av vår bruksanvisning.

Vi önskar dig många varma och glädjande timmar i din trädgård.

Garanti

Vår garantitid är två år för er nya trädgårdskamin. Som verifikation tjänar köpdatum på fakturan.

Emellertid gäller endast garantin om de tekniska riktlinjerna och anvisningarna i denna bruksanvisning beaktas.

Alla delar som utsätts för direkt eldning omfattas inte av garantin (t.ex. glasskivor, eldfast tegel, roster, tätningar osv.). Skador som uppstått till följd av felaktig skötsel eller ej fackmannamässig anslutning eller fysiskt våld på kaminen omfattas inte heller av garantin.

Garantiersättningen går till så att handlaren respektive anmälaren gratis mot bristfälliga delar får nya delar tillskickade sig. i övrigt beslutar vi om garantiersättningens art, omfattning och plats enligt skälig bedömning. I undantagsfall (om kaminen inte kan repareras genom byte av enskilda reservdelar) genomförs en reparation i våra lokaler. Leverans till vår verkstad sker genom handlaren/grossisten.

Kaminexperten