



MONTERINGSBESKRIVELSE

Forsikre deg om at skyvedøren har støtte under hele transporten og når den løftes på plass. Sørg for at den største løftekraften foregår på rammer og stolper. Det er ellers en risiko for at vinduene eller mekanikken kan bli skadet. Sørg for terskelen er rett og ikke vil synke eller bøye seg. Når du bruker en lav terskel anbefales klosser og tetningsmiddel under terskelen. Sørg for terskelen er HELT rett og ikke buet. Bekreft at skyvedøren hviler på en 100% rett overflate når den er avgjørende for dørbladets åpningsfunksjon.

Fest med rammehylse eller rammeskrue. Vent med driv til sidekarmen og topprammen er helt rett og ikke buet. Den vanligste feilen på en skyvedør er at rammene ikke er rette eller at delen ikke er loddet og har blitt kryssmålt.

Tetning kan gjøres på tradisjonell måte med Glava/lignede eller med fugeskum tilpasset vinduer og dører.

MERK! Ved bruk av fugeskum kan justeringer kan være begrenset.

Sjekk døråpningsfunksjonen og juster etter behov ved hjelp av rammehylse / skrue.

En eller annen form for justering på dørbladet kan være nødvendig. Denne justeringen sitter på innsiden av underkarmen på dørbladet mot den faste delen og er skjult med dekselhetten. Justering påvirker skyvedørens trykk mot ramme. Gjenværende justeringer gjøres med karminfeste

VIKTIG NÅR DU MONTERER TERSKEL TEGNING 1

Plasser pallebrett under hver ramme og post for at festen skal være stabil. Kontroller at terskelen ikke bøyer seg og helt rett. Fest terskelen med medfølgende skrue og plugg, tett med silikon. På terskelen i løvtre er det viktig at du oljer terskelen 1-3 ganger per år avhengig av værforhold til opprettholde glans og ytelse.

Viktig

Transportbeskyttelse under terskel må tas av før installasjon.

1.

