

Badestamp manual

Plassering

Badestampen må plasseres på en flat, jevn overflate (f.eks. en terrasse eller betong-overflate). Hvis badestampen ikke plasseres riktig på overflaten kan stampen miste styrke og stabilitet.

Rengjøring

Før du begynner å bruke badestampen bør den vaskes grundig. For å rengjøre glassfiberkar og opprettholde hygienen er det nødvendig å bruke spesialiserte kjemikalier som er egnet for SPA-bad og med anbefalte doser.

Fylling av vann

Etter vask av badestampen kan den fylles med vann. Før du begynner å fyre må stampen være fylt med vann til 10 cm før kanten.

Oppvarming av stampen

Gjelder for stamp med både innvendig og utvendig ovn.

Når stampen er fylt med vann til 10 cm under kanten kan du fyre opp i ovnen. Bruk gjerne småved og tennbriketter. Når flammene blir større kan du bruke større ved, denne bør være tørr. Ikke fyll mer ved enn til to tredeler av høyden i brennkammeret.

Pass på at ovnen ikke fyres før det er vann til 10 cm under kanten, den avgitte varmen vil da kunne skade stampen.

Vanntemperaturen i glassfiberstamper kan ikke være over +45 grader da høyere temperaturer kan skade glassfiberlegeringen.

Vannet fra badestampen kan bare slippes ut når ovnen er helt avkjølt, den resterende varmen kan ellers skade både badestampen og ovnen.

Vinterklargjøring av en badestamp

I kaldere klima, der temperaturer under null er vanlig, må man sørge for at vannet ikke fryser i badestampen. Siden vann utvider seg når det fryser, kan økningen i volum forårsake alvorlig skade på glassfiberne eller tre-paneler og varmeovner.

Annen informasjon

Det er ikke mulig å ha vann i stampen hvis uteluft-temperaturen er under null og karet ikke har en elektrisk varmekilde for å holde optimal vanntemperatur.

Ovnen bør rengjøres hver 3. - 5. gang etter bruk.

For vann kan det brukes anbefalte doser av kjemikalier. Glassfiberstamper er spesielt følsomme og kun spesialiserte SPA-bad-kjemikalier med anbefalte doser kan brukes til dette.

Bruk av uegnede kjemikalier eller høyere doser enn anbefalt kan skade stampen eller ovnen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke la barn være uten tilsyn i stampen eller ved siden av. Badestampen må brukes som tiltenkt og som beskrevet i instruksjonene, ellers gjelder ikke garanti.